


Инструкция по сборке


Билли Сканди

Библиотека с антресолью - 20









Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь левая	2	1937	397
2	Дверь правая	2	1937	397
3	Дверь левая	1	347	397
4	Дверь правая	1	347	397
5	Бок правый	1	2258	276
6	Бок левый	1	2258	276
7	дно	1	800	276
8	Крыша	1	800	276
9	Крыша	1	768	276
10	Горизонт	5	768	274
11	Задняя стенка	1	2287	797




Фурнитура

				
12 <u>Гвоздь 1,6x25</u>	13 <u>Евровинт 6,3x13</u>	14 <u>Фиксатор задней стенки</u>	15 <u>Евровинт 7x50</u>	16 <u>Петля накладная</u>
				
17 <u>Саморез 3,5x16</u>	18 <u>Винт для стяжки VB35</u>	19 <u>Стяжка VB35</u>	20 <u>Ручка кнопка</u>	21 <u>Опора</u>


1




2




3




4




5





6




7






Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали