


Инструкция по сборке


Билли

Пенал - 103









Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	2000	396
2	Бок правый	1	2084	280
3	Бок левый	1	2084	280
4	Крыша	1	400	303
5	Дно	1	368	280
6	Полка	5	368	264
7	Цоколь	2	368	80
8	Задняя стенка	1	2000	380




Фурнитура

				
9 <u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	10 <u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	11 <u>Евровинт 6,3x13</u>	12 <u>Евровинт 7x50</u>	13 <u>Петля накладная</u>
			 	
14 <u>Саморез 3,5x16</u>	15 <u>Стяжка VB35</u>	16 <u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	17 <u>Ручка кнопка</u>	18 <u>Гвоздь 1,6x25</u>



1





Бок левый (3)
собирается зеркально




2




3




4




5




6





7



8






Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали