


Инструкция по сборке


Билли

Антресоль - 2 створки









Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	2	768	276
2	Бок правый	1	350	276
3	Бок левый	1	350	276
4	Дверь левая	1	347	397
5	Дверь правая	1	347	397
6	Задняя стенка	1	347	797






Фурнитура

				
7 Заглушка Ø13	8 Заглушка Ø17-20	9 Евровинт 6,3х13	10 Петля накладная	11 Гвоздь 1,6х25
				
12 Саморез 3,5х16	13 Ручка кнопка	14 Шток эксцентрика	15 Эксцентрик	



1





2





3




4






5



Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали